

## Форматирование USB-накопителя для первого использования с MC550E:

Просто вставьте USB-накопитель в устройство 550e, пока устройство 550E включено, и вы автоматически создадите основную папку EMB и подпапку Embf. На жидкокристаллическом экране появится уведомление о том, что не следует вынимать флешку и выключать устройство во время этого процесса.

При сохранении своего .файла вышивки jef на USB-накопителе, вы можете сохранить их в папке Embf, или вы можете сохранить файлы вышивки в корневой каталог USB.

Если вы хотите создать свои собственные папки, эти папки должны быть расположены внутри папки EMB, которая будет находиться на том же уровне, что и папка Embf.

Максимальный размер USB-накопителя для использования с этой машиной составляет 16 ГБ. Обратите внимание, что Janome не смогла протестировать все доступные бренды, поэтому некоторые USB-накопители могут быть несовместимы.

При извлечении файлов вышивки из корня USB-накопителя, когда вы вставляете USB в свой 500E, вы выбираете значок USB в качестве файла>открыть папку. На дисплее отобразится папка Embf. Чтобы добраться до корня USB вам нужно будет коснуться кнопки "стрелка вверх"



в верхнем левом углу ЖК-экрана на вашем 550E, это приведет вас к папке EMB, это также корень флешки. В зависимости от того, сколько конструкций находится в корне, а также в зависимости от различных размеров палец для ваших проектов будет указываться, сколько файлов доступны, нажмите

страница справа



чтобы увидеть рисунки в корне.

 Acer (C:)

 DATA (D:)

 Removable Disk (?)

 0515.jef

 0514.jef

 0513.jef

 0504.jef

 0503.jef

 0502.jef

 0501.jef

 Emb

 Embf

 0505.jef

 0506.jef

 0507.jef

 0508.jef