

200-383-006

Набор для вышивания пряжей

Для вышивальных машин Memory Craft

1. Выключите питание машины. Открутите винт (А) для иглы. Поменяйте иглу на №90(14).
2. Присоедините вышивальную лапку к держателю и закрепите винтом (В).
3. Закрепите направляющую для пряжи (С) на винте так, чтобы отверстия (D) были сверху, как показано на картинке. Отверстие (Е) для толстой пряжи; отверстие (F) для тонкой пряжи.
4. Отрежьте кусочек сетки достаточного размера, чтобы закрыть катушку. Поставьте катушку с сеткой (G) на катушкодержатель так, чтобы нитка была проведена через паз с правой стороны (H), как показано на рисунке. Заправьте машину. В качестве верхней нити используйте прозрачную мононить (100% нейлон) нить.
5. Обведите пряжу вокруг дополнительного катушечного стержня, как показано на рисунке. Если у вас нет такого стержня, то присоедините ограничитель для катушки на шпиндель для намотки шпульки, как показано на рисунке. Обведите пряжу вокруг шпинделя.
6. Проденьте пряжу через специальные отверстия на направляющей: (J) для толстой пряжи и (K) для тонкой.
7. Поверните маховое колесо на себя и вытяните шпульную нить. Вденьте пряжу (L) через петлю шпульной нити, как показано на рисунке. Потяните за кончик шпульной нити (M), чтобы провести пряжу и верхнюю нить через отверстие в лапке.
Проклейте ткань стабилизатором.
8. Опустите лапку и начните шить. После 5 или 6 стежков остановите машину. Поднимите лапку и обрежьте лишние нитки и пряжу. Опустите лапку и продолжайте шить. Используйте щеточку для ворса, чтобы распушить пряжу после вышивки.