

## **202-088-004**

### **Лапка для канта**

*Горизонтальный челнок, 9 мм.*

Создавайте свои собственные канты с помощью этой лапки. Используется для профессиональной отделки домашнего декора или одежды.

#### **Настройки машины:**

Швейная программа: Прямой стежок (центральная позиция иглы)

\* Пожалуйста, следуйте инструкциям к вашей швейной машине для замены лапки.

#### **Шитьё:**

Поднимите иглу и лапку.

Вложите готовый кант между двумя слоями ткани и положите под лапку. Убедитесь, что края канта и ткани совмещены. Опустите лапку так, чтобы шнур попал в левый желобок на лапки. Прошейте, направляя шнур в левый желобок, как показано на рисунке.

\* Правый желобок может быть использован для создания собственного канта.

#### **Внимание!**

\* При замене лапки убедитесь, что нажата кнопка блокировки.

\* Для моделей, где не предусмотрена кнопка блокировки, выключите питание, для замены лапки.