







## СОВМЕСТИМОСТЬ ЛАПОК ДЛЯ БЫТОВЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИН ЛУКІ

Название	Изображение	Описание	Модель
Стандартная лапка		Для прямых строчек и зигзага.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. 40057923 HZL-K85/K65/35Z/ 27Z/29Z Part No. <a href="#">40051131</a> HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40151600 HZL-12Z Part No. 40130228
Оверлочная лапка		Предотвращает край ткани от осыпания.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900 Part No. <a href="#">40080960</a> HZL-G220/G120/ G210/G110 Part No. 40110163 HZL-K85/K65 Part No. 40117901 HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40145869 HZL-35Z/27Z/29Z Part No. <a href="#">40050948</a> HZL-E80/E70/E61 Part No. <a href="#">A9821T700A0</a>
Лапка для петли		Для выполнения петли.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900 Part No. <a href="#">40080966</a> HZL-G220/G120/ G210/G110 Part No. 40110162 HZL-K85/K65 Part No. 40117900 HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40151623


			<p>HZL-35Z Part No. 40051056</p> <p>HZL-27Z/29Z/12Z Part No. 40088436</p> <p>HZL-E80/E70/E61 Part No. A9824E800A0</p>
<p>Лапка для обметывания петли вручную (Лапка для декоративных строчек)</p>		<p>Для выполнения петель любых размеров, на толстых карманах, воротниках. Лапка также подходит для декоративных строчек, букв.</p>	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/35Z/ E80/E70/E61 Part No. A98280080A0</p> <p>HZL-G220/G120/ G210/G110 Part No. 40112905</p> <p>HZL-K85/K65 Part No. 40130234</p> <p>HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40145868</p>
<p>Лапка зигзаг</p>		<p>Для декоративных строчек или букв.</p>	<p>HZL-K85/K65 Part No. 40117722</p>
<p>Лапка для пришивания пуговиц</p>		<p>Для пришивания пуговиц к одежде.</p>	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. 40080969</p> <p>HZL-K85/K65 Part No. 40116156</p> <p>HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40151630</p>
<p>Лапка для молнии</p>		<p>Для пришивания молнии.</p>	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">A98230100A0</a></p> <p>HZL-K85/K65 Part No. 40117903</p> <p>HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40151622</p>

			<p>HZL-35Z/27Z/29Z Part No. <a href="#">40050946</a></p> <p>HZL-12Z Part No. 40152343</p> <p>HZL-E80/E70/E61 Parts No. A98230080A0</p>
Лапка для потайной молнии (прозрачная)		Для вшивания потайной молнии.	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080955</a></p> <p>HZL-K85/K65 Part No. 40117861</p> <p>HZL-35Z Part No. <a href="#">A98277000A0</a></p> <p>HZL-E80/E70/E61 Part No. A98270080A0</p>
Лапка для потайной строчки		Для выполнения потайной строчки.	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900 Part No. <a href="#">40080961</a></p> <p>HZL-G220/G120/ G210/G110 Part No. 40112904</p> <p>HZL-K85/K65 Part No. 40117902</p> <p>HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40145872</p> <p>HZL-35Z/27Z/29Z Part No. <a href="#">40050947</a></p> <p>HZL-E80/E70/E61 Part No. A98220100A0</p>
Лапка тефлоновая		Для материалов с тяжелым продвижением (винил, кожа)	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110/K85/K65/35Z Part No. <a href="#">40079312</a></p> <p>HZL-E80/E70/E61 Part No. A982501S0A0</p>

Роликовая лапка		Для материалов с тяжелым продвижением (винил, кожа, ткань для полотенец)	HZL-K85/K65 Part No. 40117711
Лапка подрубочная в рулик		Для подрубки края ткани в рулик. (3мм)	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080958</a></p> <p>HZL-K85/K65 Part No. 40117710</p> <p>HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40145870</p> <p>HZL-35Z Part No. <a href="#">A910401EZA0</a></p> <p>HZL-12Z Part No. 40141258</p> <p>HZL-E80/E70/E61 Part No. A98260080A0</p>
Лапка подрубочная в рулик зигзаг		Для подрубки края ткани в рулик сточкой зигзаг.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080957</a>
Лапка для прямых строчек		Для прямых строчек	<p>HZL-35Z/E80/E70/ E61 Part No. A98306760A0</p> <p>HZL-K85/K65 Part No. 40116154</p> <p>HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40145874</p>
Шагающая лапка		Предотвращает смещение слоев материала, например, на вельвете, при квилтинге.	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080963</a></p> <p>HZL-K85/K65 Part No. 40117721</p> <p>HZL-357ZP-C/ 355ZW-C</p>

			Part No. 40145876 HXL-35Z Part No. 40052012 HXL-E80/E70/E61 Part No. A9811E600A0
Лапка для окантовывания		Для окантовывания края ткани косой бейкой.	HXL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080954</a>
Лапка для пэчворка		Для пэчворка с отметками 1/4 и 1/8 дюйма	HXL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080959</a> HXL-K85/K65 Part No. 40117712 HXL-27Z/29Z Part No. <a href="#">40089759</a>
Лапка для пэчворка с направляющей		С направляющей для шитья с припуском 1/4" и 1/8"	HXL-E80/E70/E61 Part No. A98310080A0
Лапка для пэчворка 1/4" с направляющей		С направляющей для шитья с припуском 1/4"	HXL-E80/E70/E61 Part No. A983250C0A0
Лапка с линейкой		Лапка с линейкой, расстояние между делениями 2 мм.	HXL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080952</a>
Лапка для шитья по краю		Для пэчворка (Сшейте две ткани, используя центральную направляющую на лапке).	HXL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080965</a>
Лапка для квилтинга (закрытая)		Для квилтинга или ручной вышивки при свободном движении ткани.	HXL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080964</a>



			HZL-K85/K65/35Z Part No. 40052013
			HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40145873
			HZL-E80/E70/E61 Part No. A9816E600A0
Лапка для квилтинга (открытая)		Для шитья при свободном продвижении ткани. (Передняя часть лапки открытая, для лучшего обзора)	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080949</a>
Лапка для квилтинга (прозрачная)		Для шитья при свободном продвижении ткани прямой и строчкой зигзаг.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080953</a>
Лапка с открытым мыском		Для аппликаций и декоративных строчек. (Передняя часть открыта для лучшего обзора)	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080962</a>
Лапка для аппликаций		Для аппликаций (Передняя и задняя части лапки укорочены для более удобного продвижения по кривой)	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080951</a>
Лапка для пришивания бисера		Для пришивания ленты из бусин, бисера, толстого шнура.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080956</a>
Лапка для пришивания шнура и вышивки		Лапка для квилтинга со свободным движением материала, с одновременным пришиванием шнура.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">40080950</a>
Лапка для пришивания 3-х шнуров		Лапка для пришивания 3-х или менее декоративных тонких шнуров.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110/E80/E70/E61 Part No. A98298800A0
			HZL-357ZP-C/




			355ZW-C Part No. 40145871
Лапка для присбаривания		Для небольшого присбаривания легких материалов.	HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40145875
Направляющая для квилтинга		Помогает прокладывать строчки на одинаковом расстоянии.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 /K85/K65/E80/E70/E6 1 Part No. A98335500A0
Дополнительный катушкодержатель		Для шитья двойной иглой или намотки шпульки	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900 Part No. 40080967
Прямострочная игольная пластина		Маленькое отверстие на игольной пластине предотвращает стягивание материала.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120 Part No. 40080968
Широкий стол		Облегчает работу с крупными изделиями и квилтинге.	HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. <a href="#">J-FT(J-F/Table)</a>
			HZL-K85/K65/E80/ E70/E61 Part No. J-ET(J-E/Table)
			HZL-35Z Part No. 40052011

Шпульки		Шпульки для бытовых швейных машин.	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. 001141000000</p> <p>HZL-K85/K65/35Z/ 27Z/29Z Part No. A98340300A0</p> <p>HZL-357ZP-C/ 355ZW-C Part No. 40151627</p> <p>HZL-12Z Part No. 40130125</p>
Расширенный набор для квилтинга		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Лапка с открытым мыском</li> <li>2) Лапка для шитья по краю</li> <li>3) Лапка для квилтинга (открытая)</li> <li>4) Лапка для квилтинга (прозрачная)</li> <li>5) Лапка для пришивания бисера</li> <li>6) Лапка для аппликаций</li> </ol>	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. 40091174</p>
Набор для профессионалов		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Лапка подрубочная в рулик</li> <li>2) Лапка с линейкой</li> <li>3) Лапка для окантовывания</li> <li>4) Лапка для пришивания пуговиц</li> <li>5) Лапка для пришивания шнура и вышивки</li> <li>6) Лапка для потайной молнии (прозрачная)</li> </ol>	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. 40091175</p>
Творческий набор		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Лапка для аппликаций</li> <li>2) Лапка для пришивания шнура и вышивки</li> <li>3) Лапка для пришивания бисера</li> <li>4) Лапка для пришивания 3-х</li> </ol>	<p>HZL-F600/F400/F300/ QM-700/QM-900/ G220/G120/G210/ G110 Part No. 40108163</p>

		шнуров 5) Лапка с линейкой 6) Лапка с открытым мыском 7) 5 шпулек	
--	--	--	--

### СОВМЕСТИМОСТЬ ЛАПОК ДЛЯ БЫТОВЫХ ОВЕРЛОКОВ JUKI

Название	Изображение	Описание	Модель
Стандартная лапка		Для стандартных швейных операций.	MO-1000 Part No. 40134861
			MO-735/75e/PE 1500 Part No. A15011300B0
			MO-734DE Part No. A15013440B0
			MO-655 Part No. A15016550B0A
			MO-654DE/644D Part No. A15016340B0
			MO-623 Part No. A15016130B0A
Лапка для потайной строчки (Для правой иглы)		Для выполнения потайной строчки.	MO-1000 Part No. 40138091
			MO-735/734DE/655 /654DE/644D/623/75e/ 55e/PE 670/770/1500 Part No. <a href="#">A98106340A0A</a>
Универсальная лапка для потайной строчки (Для правой и левой иглы)		Для выполнения потайной строчки.	MO-1000 Part No. 40149058
			MO-735/734DE/655 /654DE/644D/623/75e/ 55e/PE 670/770/1500 Part No. <a href="#">A95216340A0A</a>
			MO-50e/51e Part No. 40131946

Лапка для пришивания резинки		Для пришивания резинки к эластичным тканям.	MO-1000 Part No. 40138095  MO-735/734DE/655 /654DE/644D/623/75e/55e/PE 670/770/1500 Part No. <a href="#">A98156550A0A</a>  MO-50e/51e Part No. 40131947
Лапка для пришивания шнура		Для пришивания шнура или провода к краю ткани.	MO-1000 Part No. 40138099  MO-735/734DE/655 /654DE/644D/623/75e/55e/PE 670/770/1500 Part No. <a href="#">A98206550A0A</a>
Лапка для пришивания бисера		Для пришивания бисера и пайеток оверлочным швом.	MO-1000 Part No. 40138106  MO-735/734DE/655 /654DE/644D/623/75e/55e/PE 670/770/1500 Part No. <a href="#">A98706340A0A</a>  MO-50e/51e Part No. 40131949
Лапка для пришивания бисера по кривой		Для пришивания бисера и пайеток по кривой.	MO-1000 Part No. 40149059  MO-735/734DE/655 /654DE/644D/623/75e/55e/PE 670/770/1500 Part No. <a href="#">A95116340A0A</a>
Лапка для канта		Для вшивания канта	MO-1000 Part No. 40138103  MO-735/734DE/655 /654DE/644D/623/75e/55e/PE 670/770/1500 Part No. <a href="#">A98656550A0A</a>  MO-50e/51e Part No. 40131950
Лапка для сборок		Для присбаривания и шитья с дифференциальной	MO-1000 Part No. 40138121  MO-735/734DE/655

		подачей ткани.	/654DE/644D Part No. <a href="#">A98606550A0C</a>
			MO-50e/51e Part No. 40131948
Лапка для лент		Для пришивания лент.	MO-50e/51e Part No. 40131951
Направляющая для подгибки		Для равномерного загиба ткани при использовании расширяющего шва.	MO-735/75e/PE 1500 Part No. <a href="#">40122229</a>
Набор лапок 8 шт.		1) Лапка для потайной строчки 2) Универсальная лапка для потайной строчки 3) Лапка для пришивания резинки 4) Лапка для пришивания шнура 5) Лапка для пришивания бисера 6) Лапка для пришивания бисера по кривой 7) Лапка для канта 8) Лапка для сборок	MO-1000 Part No. 40149062  MO-735/734DE/655 /654DE/644D/623/75e/ 55e/PE 670/770/1500 Part No. <a href="#">40123395</a>
Набор лапок 6 шт.		1) Лапка для потайной строчки 2) Лапка для пришивания резинки 3) Лапка для пришивания шнура 4) Лапка для пришивания бисера 5) Лапка для канта 6) Лапка для сборок	MO-1000 Part No. 40149061  MO-735/734DE/655 /654DE/644D/623/75e/ 55e/PE 670/770/1500 Part No. <a href="#">40064938</a>
Набор лапок 3 шт.		1) Лапка для потайной строчки	MO-1000 Part No. 40149060

		<p>2) Лапка для пришивания резинки 3) Лапка для пришивания шнура</p>	<p>MO-735/734DE/655/654DE/644D/623/75e/55e/PE 670/770/1500 Part No. <a href="#">40064939</a></p>
<p>Набор лапок 6 шт.</p>		<p>1) Универсальная лапка для потайной строчки 2) Лапка для пришивания резинки 3) Лапка для пришивания бисера 4) Лапка для канта 5) Лапка для сборок 6) Лапка для лент</p>	<p>MO-50e/51e Part No. 40134119</p>