

## **202-086-002**

### **Лапка для аппликаций**

*Горизонтальный челнок, 9 мм.*

Благодаря лапке для аппликаций создание аппликаций намного проще, а результат будет более точный. Благодаря небольшой длине и загнутой передней части лапки вам будет легче маневрировать на углах и по краю аппликации.

#### **Настройки машины:**

Швейная программа: Любые стежки для аппликаций

#### **Внимание!**

- \* При замене лапки убедитесь, что нажата кнопка блокировки.
- \* Для моделей, где не предусмотрена кнопка блокировки, выключите питание, для замены лапки.

#### **Установка лапки:**

Вставьте задний штырёк лапки в задний желобок на адаптере.

Аккуратно опустите лапку, придерживая её рукой, чтобы она встала в пазы на адаптере.

- \* Пожалуйста, следуйте инструкциям к вашей швейной машине для замены лапки.

#### **Шитьё:**

Для поворота опустите иглу на внешнем крае аппликации и поднимите лапку. Поверните ткань и опустите лапку. Начните шить в новом направлении.