

## **202-093-002**

### **Лапка для зашивов**

*Все модели с шириной зигзага 9 мм.*

Широкая лапка для зашивов используется с 2 мм двойной иглой. Желобки на подошве лапки позволяют с лёгкостью создавать несколько параллельных рядов зашивов. Широкие и глубокие желобки на лапке позволяют создавать зашивы с вкладными шнурами (1.5 – 2 мм в диаметре).

\* Для создания зашивов со шнуром рекомендуется использование направителя для шнура с зашивом (В) из «Набора направляющих для шнуров с зашивом» (503-813-008).

### **Внимание!**

\* При замене лапки убедитесь, что нажата кнопка блокировки.

\* Для моделей, где не предусмотрена кнопка блокировки, выключите питание, для замены лапки.

### **Настройки машины:**

Швейная программа: прямой стежок (центральное положение иглы)

Игла: двойная игла

Натяжение нити: 5-7

\* Пожалуйста, следуйте инструкциям к вашей швейной машине для замены лапки и иглы.

### **Для шитья:**

Прошейте один слой на тонкой ткани. Когда вы шьёте параллельные ряды зашивов, направляйте уже сшитые зашивы в пазы на подошве лапки.

\* Каждый желобок на расстоянии 3 мм друг от друга.