

202-094-003

Лапка для зашивов (узкая)

Все модели с шириной зигзага 9 мм.

Узкая лапка для зашивов используется с 2 мм двойной иглой. Желобки на подошве лапки позволяют с лёгкостью создавать несколько параллельных рядов зашивов. Возможно создание зашивов с вкладным шнуром диаметром менее 1,5 мм.

* Для создания зашивов со шнуром рекомендуется использование направителя для шнура с зашивом (А) из «Набора направляющих для шнуров с зашивом» (503-813-008).

Внимание!

* При замене лапки убедитесь, что нажата кнопка блокировки.

* Для моделей, где не предусмотрена кнопка блокировки, выключите питание, для замены лапки.

Настройки машины:

Швейная программа: прямой стежок (центральное положение иглы)

Игла: двойная игла

Натяжение нити: 5-7

* Пожалуйста, следуйте инструкциям к вашей швейной машине для замены лапки и иглы.

Для шитья:

Прошейте один слой на тонкой ткани. Когда вы шьёте параллельные ряды зашивов, направляйте уже сшитые зашивы в пазы на подошве лапки.

* Каждый желобок находится на расстоянии 2 мм друг от друга.