

202-135-007

Устройство для шитья по кругу

MC11000 / MC9900 / MC12000 / MC15000 / 2325QC / 6260QC / MC6500P / MC6600P / DC2030 / 2160DC / 3160QDC / 4120QDC / DC6030 / DC7060 / DC7100 / MC7700QCP / MC8900QCP / MC8200QC

Линейка идеальная для шитья по кругу прямым стежком, зигзагом, декоративными стежками и даже буквами. Это популярное приспособление очень важно для декора и рукоделия, позволяя создавать превосходные круги размером до 26 см в диаметре.

* Эта устройство совместимо с моделями, у которых размер шпульной пластины такой же, как и нарисован на упаковке. Пожалуйста, проверьте размер шпульной пластины на вашей машине перед покупкой.

Внимание:

- * При замене лапки убедитесь, что нажата кнопка блокировки.
- * Для моделей, где не предусмотрена кнопка блокировки, выключите питание, для замены лапки.

Установка:

1. Снимите крышку челночного устройства.
2. Вставьте пластину на линейке в открытое отверстие на игольной пластине и прикрутите винтом (входит в комплект) с помощью отвёртки (не входит в комплект).
3. Нажмите на рычаг на линейке, как показано на иллюстрации (вниз), и установите желаемый радиус, совместив отметку с цифрой на линейке.
 - * Верхняя шкала размечена в сантиметрах, а нижняя – в дюймах.
 - * Цифра на шкале соответствует радиусу круга, который можно сшить прямым стежком с центральной позицией иглы.
4. Зафиксируйте центральную пластину, нажав на рычажок, как показано на иллюстрации (вверх).
5. Двумя циркулями нарисуйте круги на бумаге.
Примерный образец:
Создание комбинации из кругов показано на диаграмме.
6. Отметьте центр каждого круга дизайна на ткани, используя портновский мелок.
7. Снимите центральный колпачок и проколите иглой на линейке центр вашей отметки на ткани.
 - * Если вы шьёте на мягкой ткани, проклейте ткань стабилизатором.

Настройки машины:

Швейная программа: Прямая строчка, зигзаг или декоративные стежки

Лапка: Стандартная лапка для зигзага А или для декоративных (атласных) стежков F

Натяжение верхней нити: Автоматическое или стандартное

Иглы: №11/75

Давление лапки: Немного уменьшите давление лапки.

Шитьё:

1. Верните центральный колпачок на иглу.
2. Шейте, направляя ткань по кругу вокруг центрального колпачка.
3. Вышейте оставшиеся круги, следуя вышеописанной инструкции.

Снятие:

1. Открутите винт и снимите линейку.
2. Поставьте назад шпульную пластину.

* Во избежание потери винта кладите линейку для шитья по кругу и винт в блистер, после того как закончите шитьё.