

### Корректировка лекал для фигуры близкой к типовой.

Мы создали для Вас лекало «Выкройки-основы платья(блузы)» на «стандартную» фигуру, под типовой фигурой подразумевается фигура с нормальной осанкой, пропорционально сложенная, по меркам ГОСТа 17522-72.

На лекалах дана информация по меркам, а так же указана Прибавка на свободное облегание. Прибавки, влияющие на степень прилегания и форму изделия, могут иметь значительные расхождения. Такие прибавки необходимы для того, чтобы человек чувствовал себя более комфортно, а одежда не стесняла движений, не перетягивала и не замедляла кровотока. Если построить выкройку без прибавок на свободное облегание, то получится так называемый эффект «второй кожи». Вполне понятно, что в подобной одежде человек будет чувствовать себя некомфортно. Исключение составляет одежда из эластичных материалов (трикотаж, стрейч и т.д.), в этом случае прибавки на свободное облегание чаще всего будут нулевые или отрицательные. Для легкого платья или блузы прибавка к обхвату груди составит от 2 до 10 см, в зависимости от выбора модели и степени прилегания. Для нашей Основы Пг взята 3,5см – это полуприлегающий силуэт, подойдет как для платьев, блузок, а так же жакетов.

Табл. 1 Справочные величины прибавок на свободное облегание по ЕМКО. Прибавки на свободное облегание по груди, талии, бедрам

	очень плотное			плотное			среднее			свободное		
	Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб	Пг	Пт	Пб
Платье	2-2,5	0,5-1	0-0,5	3-4	1-2	1-1,5	4-5	3-4	2-3	6-7	более 4	более 3
Жакет	2,5-3,5	1,5-2	0,5-1,5	4-5	3-4	1,5-3	6-7	5-7	3,5-5	8-9	более 7	более 5
Пальто	3,5-4	2-3	2,5-3	5-6	4-5	3-4,5	7-8	6-8	5-7	9-11	более 8	более 7

Величины прибавок даны к полуобхватам, т.е. если ваш обхват груди составляет 88 см (44 размер), то арифметика выглядит следующим образом:  $(44 \text{ (полуобхват груди)} + 3 \text{ (прибавка для плотного прилегания)}) \cdot 2 = 94 \text{ см}$ . Такой будет фактическая ширина по линии груди в модели плотного прилегания для 44 размера.

- Выбираем лекала своего размера, т.е. по мерке – Полуобхват груди - С<sub>гц</sub>


Сейчас необходимо проверить все основные участки на соответствие меркам вашей фигуры.

Предпочтительно проводить поверку в следующем порядке: в первую очередь убеждаемся, что размер выбран правильно!

Затем сверяем основные измерения с типовыми из таблицы производителя. При необходимости, оставляем пометки о разнице отклонений от типовых мерок.

Если ваши мерки значительно меньше типовых на некоторых участках, то без корректировки изделие будет велико, и на первой примерке вам придется убавлять его. Если же ваши мерки больше типовых на некоторых участках, то их необходимо прибавить в крое, иначе изделие будет вам мало. Корректировку по основным участкам проводим на примере платья:

- **Корректировка (Ростовки) уровня талии по спинке (Дтс).** Полученную разницу между типовым измерением Дтс и индивидуальным откладываем вверх (если индивидуальная Дтс меньше типовой) или вниз (если индивидуальная Дтс больше типовой). Новую линию талии чертим параллельно изначальной. Затем переносим выточки так, чтобы самое широкое место было расположено на новой линии талии. Корректировка уровня талии по полочке (Дтп). Положение уровня талии по полочке корректируем относительно положения талии по спинке (боковые швы должны быть одинаковые по длине от проймы до талии). Оформляем новую линию талии полочки. Переносим выточки, так чтобы самое широкое место было расположено на новой линии талии.



- **Корректировка плеча.** Исправление края потребуется только в случае если Мерка Впк больше стандартной мерки или(и) шире плечо(Шп).

**Внимание!** Мерку Впк на **крое** нужно измерить с учетом корректировки мерки Дтс!

На лекалах полочки и спинки чертим вертикальную вспомогательную линию на расстоянии примерно 5 см от проймы. Затем от неё строим перпендикуляр к точке начала скругления линии проймы (рис.1.1). «Разрезаем» (оформляем) по вспомогательным линиям. Для уменьшения длины плечевой линии смещаем «отрезанную»(оформленную) с проймой часть на нужную величину в сторону линии горловины, при этом края горизонтального разреза разойдутся. Корректируем наклон линии плеча на величину расхождения вертикального разреза (рис.1.2). При увеличении длины плечевого шва корректировка будет противоположной.




рис.1.1




рис.1.2

- **Корректировка обхвата талии и бедер.** Изменения объемов проводятся только по боковой линии спинки и полочки. Вычисляем разницу между типовым измерением и индивидуальным и делим пополам. Распределяем полученную величину поровну между полочкой и спинкой. Оформляем плавной вогнутой или вогнуто-выгнутой кривой новую боковую линию, при этом сохраняя изначальный угол между линией проймы и боковой линией.




рис.3.1 корректировка объема по линии талии




рис.3.2 корректировка объема по линии бедер





рис.3.3 корректировка объема по линиям талии и бедер

- **Корректировка длины изделия и длины рукава.** Вносим изменения в лекала по линии низа изделия и линии низа рукава на необходимую величину. Новая линия должна быть строго параллельна первоначальной.



уменьшение длины рукава



увеличение длины рукава

**ВНИМАНИЕ!** Если Ваши индивидуальные мерки имеют незначительное расхождение со стандартными, то Вы легко сможете скорректировать изделие на первой примерке.